

挠度裂缝

准永久值组合系数

恒载: 活载:

准永久值系数
注释: 可设置考虑变形准永久系数。

裂缝

面筋考虑裂缝: 考虑 不考虑

底筋考虑裂缝: 考虑 不考虑

上表面裂缝宽度限值:

下表面裂缝宽度限值:

裂缝
注释: 可设置是否按裂缝配筋, 及裂缝宽度限制。

挠度

面筋考虑挠度: 考虑 不考虑

底筋考虑挠度: 考虑 不考虑

考虑楼板等效翼缘: 考虑 不考虑

构件类型	构件类型	挠度限值
吊车梁	手动吊车	1/500
吊车梁	电动吊车	1/600
屋盖、楼盖、及楼梯构件	当 $l_0 < 7m$ 时	1/200
屋盖、楼盖、及楼梯构件	当 $7m \leq l_0 \leq 9m$ 时	1/250
屋盖、楼盖、及楼梯构件	当 $l_0 > 9m$ 时	1/300

挠度
注释: 可设置是否按挠度配筋, 及挠度限制。

梁起拱

原位表达起拱 (无论是否表达, 梁挠度计算均按下表扣除起拱值)

梁跨度(m)	起拱	删除
$L_n \geq 10$	1/300	<input checked="" type="checkbox"/>
$L_n \geq 15$	1/250	<input checked="" type="checkbox"/>
$L_n \geq$	1/	<input type="checkbox"/>

梁起拱
注释: 可按梁跨设置梁起拱高度。若用户不勾选原位表达应另行注明。