


梁表设置



→ 梁类型
 注释：该选项控制是否采用梁表注写小梁的配筋。



→ 梁表表达方式
 注释：提供“表格”和“图例”两种表达梁表方式，该选项可控制采用哪一种。

梁类型

选择	梁类型	梁长 (mm)	底筋面积 ≤ (cm ²)	贯通筋面积 ≤ (cm ²)	删除
<input checked="" type="checkbox"/>	KL-框架梁	2000	6	6	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	WKL-屋面框架梁	2000	6	6	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	L-非框架梁	3000	6	6	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	XL-悬挑梁	600	6	6	✕
<input type="checkbox"/>					

注：采用列表注写时，仅对单跨且无原位标注的梁起作用

→ 梁类型
 注释：控制可以采用梁表表达的条件，包含梁类型、梁跨长度、纵向钢筋面积。
 另，仅单跨梁、无原位标注且满足梁类型表中所有条件的采用梁表方式表达。